

STIMULÁTOR SHUNGA OBI

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Zámek tlačítek aktivujete i deaktivujete podržením vrchního tlačítka po dobu 8 vteřin, což vám dá najevo dvěma rychlými vibracemi.
- 2) Podržením vrchního tlačítka po dobu 3 vteřin jej zapnete.
- 3) Stimulátor vás přivítá rozsvícením LED diody.
- 4) Dalšími krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy a LED dioda bude měnit barvy v závislosti na zvoleném rytmu.
- 5) Krátkými stisky spodního tlačítka upravujete intenzitu síly vibrací.
- 6) Vypnete jej dlouhým podržením vrchního tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor klitorisů a USB kabel pro nabíjení.