

VIBRÁTOR SMILE MAKERS THE TENNIS

Návod



OVĽADÁNÍ

1) Zámek tlačíte ak tlačíte i deaktívujete podržením tlačítka po dobu 5 vteřin, což vám dá najevo zablíkáním LED diody

2) Pokud chcete jej zapnout a změnit (níte jednotliv) vibraci a pulzaci

3) Pokud chcete jej podržením tlačítka po dobu 5 vteřin

ÚDRŽBA

Pro každou část použijte vhodný prostředek (teplou vodou a mýdlem)

Pro očištění použijte **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá odstranit mikroorganismy. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, například křídlo, nebo křivočku (které nepoužívají vlákna)

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho držba velmi jednoduchá

Produktem může dopadat i křivá voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodní zážitky. Pokud chcete s výrobkem používat i v koupeli, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Pro užívání výrobku doporučujeme použít **lubrikanty na vodní bázi** (4in) lubrikační směs nebo olej. Pokud použijete pomůcku a ten olej je pak velmi lepkavý

POHON A NABÍJENÍ

Produkt je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výrobce cca z jedné poloviny nabit, doporučujeme po prvním použití zcela nabít

Nabíjení akumulátoru provádíte pomocí přiloženého 789 kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do USB, nebo do powerbanky, a nabíjení LED dioda bliká a při zaplacení nabíjení kontrola trvá

SKLADOVÁNÍ

Ukládejte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě

OBSAH BALENÍ

Obsah balení naleznete vibrátor a 789 kabel pro nabíjení