

# STIMULÁTOR IROHA UKIDAMA HOSHI

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko se symbolem kytičky po dobu 2 vteřin pro zapnutí či vypnutí vibrací.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 3) Podržte tlačítko se symbolem kruhu po dobu 3 vteřin pro zapnutí či vypnutí světla.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé intenzity záření.

### ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.