

# VIBRÁTOR IROHA ZEN MATCHA

## Návod k použití:

- 1) Podržte tlačítko power na základně po dobu 3 vteřin pro zapnutí vibrátoru
- 2) Krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy
- 3) Pro vypnutí vibrátoru podržte tlačítko power na základně po dobu 3 vteřin

## Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

## Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

## Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, tzn., že na něj může stříkat voda a můžete ho do ní také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

## Napájení

Napájení vibrátoru probíhá pomocí 2 akumulátorů typu AAA.

## Obsah balení

Vibrátor