

Masážní hlavice PARADISE PLEASURE PRODUCTS Illumination The Wand bílá

NÁVOD NA POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ:

- 1. Zapnutí/Vypnutí:** přístroj zapnete stiskem a podržením tlačítka „POWER“ po dobu cca 2 sekund.
- 2. Změna režimů:** krátkými stisky tlačítka PATTERN měníte jednotlivé vibrační vzory.
- 3. Regulace intenzity a světelných profilů:** tlačítkem INTENSITY měníte 5 stupňů síly (jeho podržením upravujete jas LED diod) a samostatným LED tlačítkem přepínáte 8 světelných profilů.
- 4. Aktivace / deaktivace cestovního zámku:** současným podržením tlačítka POWER a LED tlačítka, dokud přístroj třikrát nezabliká.

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každém použití nezapomeňte na důkladnou hygienu pomůcky, prodloužíte tím její životnost.

Doporučujeme také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST:

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Odolá ponoření do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut.

LUBRIKACE:

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely (např. silikonové) by mohly nenávratně poškodit povrch pomůcky a způsobit její lepkavost.

POHON A NABÍJENÍ:

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výroby z části nabitý. Před prvním použitím doporučujeme akumulátor zcela nabít.

- **Způsob nabíjení:** pomocí přiloženého magnetického USB kabelu se světelnou indikací stavu baterie, zapojeného do napájecího adaptéru, PC nebo powerbanky.
- **Indikace:** při nabíjení LED kontrolka bliká, po úplném nabití svítí trvale.

- **Doba nabíjení:** cca 60 minut, (plně nabitý vydrží až 120 minut provozu).

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém, chladném a tmavém místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ:

- 1× hlavní produkt
- 1× USB magnetický nabíjecí kabel
- 1× měkké cestovní pouzdro
1× stojánek
- 1× uživatelský návod