SATISFYER PARTNER WHALE – podrobný návod

1. Nabijte zařízení. Na boku vibrátoru naleznete dva kovové piny. Zde přiložte magnetický USB kabel podle polarity tak, aby byly oba piny v kontaktu s nabíječkou.

2. Zapnutí: Vibrátor zapněte tak, že vrchní bílé tlačítko power podržíte po dobu 3 vteřin. Po tomto kroku vibrátor spustí svůj režim vibrací.

3. Krátkým stiskem tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy. Každá tato akce je podpořena bliknutím LED diody.

4. Vypnutí: Podržte opět tlačítko power po dobu 3 vteřin a vibrátor se vypne.

Funkce:

SATISFYER PARTNER WHALE je partnerským vibrátorem, který při milování stimuluje oba partnery najednou. Disponuje dvěma motory - na obou koncích, pracující současně. Má 10 vibračních a pulzačních režimů. Je určen pro vaginální a současné stimulování klitorisu během pohlavního styku. Strana s ovládacím tlačítkem stimuluje klitoris zatímco druhý konec vibrátoru je vložen do vagíny, kde se postará o Váš bod G. To znamená, že tato erotická pomůcka stimuluje dvě ženské erotogenní zóny současně, přičemž je partnerův penis zasunut ve vagíně. To dělá vaginu užší což zintenzivňuje partnerův prožitek. Oba dva jsou masírováni současně vibracemi z tohoto úžasného pomocníka. Je IPX7 vodotěsný pro použití ve sprše nebo ve vaně.

Údržba:

1. Zařízení po použití opláchněte teplou vodou, použijte čistič na erotické pomůcky a nechte jej pořádně vyschnout.

2. Uložte zařízení zpět do krabičky nebo do pytlíčku a uschovejte jej na tmavém a suchém místě.

Ostatní pokyny:

Vždy používejte pouze gely na vodní bázi. Ostatní báze mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku. Na takovéto poškození se nevztahuje reklamace. Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, horkými předměty a nikdy se sami nepouštějte do opravy výrobku.

Baterie:

Baterie ve vibrátoru je vestavěná a nedoporučujeme její vlastní výměnu. Vždy používejte pouze nabíječku, která byla součástí balení.

FLAGRANTI®

Děkujeme, že jste si náš produkt zakoupili a přejeme Vám mnoho zábavy.