

OHŘÍVAČ VOSKU ARCOCCERE PROFESSIONAL WAX 1 LED



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Na boku naleznete průhledné okénko, díky kterému kontrolujete stav náplně.
- 2) LED dioda ukazuje zapnutý stav a víčko hygienicky uzavře vosk pro další použití.
- 3) Nahřátý vosk naneste jedním tahem na pokožku po směru růstu chloupků.
- 4) Poté přiložte a přitlačte epilační pásek a následně strhněte proti směru růstu chloupků.
- 5) Poté pokožku ošetřete ubrouskem.
- 6) Ošetřenou část očistěte pomocí oleje po voskování.

ÚDRŽBA

Nemanipulujte s přístrojem v době, kdy je připojený k zásuvce.
Stejným olejem můžete vyčistit roli náplně, aby byla tekutější, a také topné těleso nádrže, pokud je znečištěné.

VODĚODOLNOST

Ohříváč **není voděodolný ani vodotěsný!**

POHON A NABÍJENÍ

Ohříváč je síťově napájen pomocí přiloženého kabelu ze sítě 110-220 V.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Ohříváč vosku a síťový kabel.